



MAX Siła Przebicia

K180S

Montaż Tulei

do wciągania rur PE/PVC

lub

Wkrętki

1. Wykręć Wkrętkę



2. Wyjmij Wkrętkę



3. Wyjmij Sterownik



4. Zdejmij łącznik sterownika



5. Wsuń Wkrętkę/Tuleję do wciągania rur PE/PVC na Sterownik



6. Wprowadzaj Wkrętkę/Tuleję do wciągania rur PE/PVC na sterownik do momentu, kiedy krawędź zaworu wydmuchu przejdzie przez całą długość wewnętrznej średnicy wewnątrz Wkrętki/Tulei do wciągania rur PE/PVC i oprze się o jej zewnętrzną krawędź.



7. Lekko wycofaj Wkrętkę/Tuleję do wciągania rur wraz ze sterownikiem by umożliwić założenie łącznika Sterownika. Załóż łącznik sterownika.



8. Wprowadź kompletny Sterownik do Cylindra. Użyj nici uszczelniającej (zalecamy LOCTITE 55) do uszczelnienia połączenia gwintowanego. Zaleca się nawinięcie kilku omotań nici na dwóch-trzech ostatnich zwojach gwintu.



9. Dokręć Wkrętkę/Tuleję do wciągania rur PE/PVC do Cylindra.

