




## MAX *Ударная сила* T240 сменные части



№	Наименование	Кол-во штук
1.	Головка	1
2.	Цилиндр	1
3.	Прокладка ударного элемента	1
4.	Ударный элемент	1
5.	Направляющие ударного элемента	4
6.	Инерционный клапан	1
7.	Кольцо инерционного клапана	1
8.	Амортизатор инерционного клапана	1

9.	Сопло инерционного клапана	1
10.	Стебель	1
11.	Прокладка управления	1
12.	Поршень	1
13.	Концентратор	1
14.	Виброгаситель	1
15.	Гайка управления	1
16.	Выхлопной клапан	1
17.	Кольцо выхлопного клапана	1
18.	Гайка шланга	1
19.	Шланг	1
20.	Зажимное кольцо шланга	1
21.	Соединитель шланга	1
22.	Болт шланга	1
23.	Прокладка I	1
24.	Прокладка II	1
25.	Заглушка (женская)	1



**Serwis Maszyn Budowlanych**  
 tel.: +48 58 / 694 06 51  
 tel.kom. 607 451 900  
 e-mail: [serwis@terma-max.com](mailto:serwis@terma-max.com)  
[www.termamax.pl](http://www.termamax.pl)